 GEODIS	INSTRUKCJA BHP		GEODIS Road Network
Obszar: BHP	PRZY ZAŁADUNKU NACZEPY BEZ CIAGNIKA Z PODPORĄ		Kod dokumentu: INS-BHP
Wydanie: 2	Data wydania: 05.04.2023	Kod 002 Status: Aktywna	Ilość stron: 2
			Strona: 1

1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji jest poinformowanie Pracowników o wykonywaniu pracy z zasadami bezpieczeństwa w Terminalach i Magazynach Logistycznych podczas załadunku naczepy bez ciągnika z podporą.

2. Zakres zastosowania.

Instrukcja przeznaczona jest dla wszystkich pracowników wykonujących prace w Terminalach i Magazynach Logistycznych.

3. Definicje i skróty.

Nie dotyczy.

4. Opis czynności.

4.1. Zasady ogólne

Do pracy w Terminalach i Magazynach Logistycznych może przystąpić osoba mająca:


- 4.1.1. Szkolenie BHP (wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy) oraz szkolenie w zakresie ochrony PPOŻ.;
- 4.1.2. Dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy;
- 4.1.3. Ukończone 18 lat;
- 4.1.4. Zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika;
- 4.1.5. Pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy i właściwie ubrany (Pracownika należy wyposażyć w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej według tabeli przydziału).

4.2. Przed rozpoczęciem załadunku:

- 4.2.1. Magazynier upewnia się czy kliny znajdują się pod kołami, czy podpory są prawidłowo rozstawione oraz czy została wywieszona informacja „Uwaga Załadunek Naczepy”;
- 4.2.2. Sprawdza czy naczepa nie jest nigdzie uszkodzona, jeżeli tak zgłasza uwagi Kierownikowi Terminalu lub Magazynu Logistycznego.

4.3. Zasadnicze czynności w czasie załadunku naczepy z podporą

- 4.3.1. Przy załadunku naczepy szczególnie pierwszych palet należy zwrócić uwagę na ich wagę, aby nie spowodować przeciążenia jej i załamania się podpór w czołowej części naczepy. Bardzo ważne jest równomierne rozmieszczenie ciężaru na całej powierzchni naczepy.
- 4.3.2. Poruszaj się wózkami widłowymi po naczepie w sposób bezpieczny;
- 4.3.3. Podczas załadunku nie może przebywać żadna osoba pod naczepą i w bezpośredniej jej bliskości;
- 4.3.4. Po zakończeniu załadunku naczepy pomost przeładunkowy ma być złożony do pozycji spoczynkowej;
- 4.3.5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy podczas załadunku naczepy z podporą zgłaszać bezpośrednio przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie w jakim zdarzył się wypadek.

 GEODIS	INSTRUKCJA BHP		GEODIS Road Network
Obszar: BHP	PRZY ZAŁADUNKU NACZEPY BEZ CIAGNIKA Z PODPORĄ		Kod dokumentu: INS-BHP
Wydanie: 2	Data wydania: 05.04.2023	Kod 002 Status: Aktywna	Ilość stron: 2
			Strona: 2

4.4. Czynności zabronione podczas załadunku naczepy z podporą:

- 4.4.1. Wykonywania samowolnie napraw naczepy podczas załadunku;
- 4.4.2. Wchodzenia pod naczepę podczas załadunku;
- 4.4.3. Wyjmowania podpór podczas trwającego załadunku naczepy;
- 4.4.4. Zbliżania się osób postronnych w obszar pracy załadunku;
- 4.4.5. Obsługiwanie i podstawiania podpory naczepy w stanie nietrzeźwym.

4.5. Po zakończeniu pracy:

- 4.5.1. Magazynier informuje Kierowcę o zakończonym załadunku;
- 4.5.2. Monitoruje obszar w czasie podpięcia naczepy czy nikt postronny nie znajduje się w bliskiej odległości naczepy.

5. Zabrania się

- 5.1. Używania otwartego ognia i palenia tytoniu;
- 5.2. Stosowania niebezpiecznych metod pracy, stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia;
- 5.3. Dokonywania napraw, przeróbek i konserwacji przez osoby nieupoważnione;
- 5.4. Obsługiwanie urządzenia transportowo-dźwigowe bez odpowiedniego przeszkolenia i uprawnień;
- 5.5. Przekraczania dozwolonego obciążenia;
- 5.6. Przenoszenia ręcznie materiałów niezgodnie z obowiązującymi normami ręcznego dźwigania i przenoszenia;
- 5.7. Spożywania w czasie pracy napojów alkoholowych oraz wykonywania pracy będąc po ich spożyciu.

6. Zatwierdzenie

	Stanowisko	Data	Podpis
Sporządził:	Starszy Inspektor ds. BHP	05.04.2023	
Zatwierdził:	Dyrektor Oddziału		